
録音する-TYPE I (ノーマル) テープ専用




2 録音するものを選ぶ。 CDを録音するとき

CDボタンを押し、CDを入れる(「CDを聞く」参照)。








ラジオを録音するとき

ラジオ バンド切換●オートプリセットボタンを押し、録音 する放送局を受信する(「ラジオを聞く」参照)。





3 ●ボタンを押す。

◀ボタンが同時に押され、録音が始まります。



こんなときは	押すボタン/スイッチ
録音を止める	
録音を一時停止する	■ もう一度押すと録音が始まる。
電源を入/切する	電源

ちょっと一言

- 録音中、音量や音質を変えても録音される音は変わりません。
- 安定した状態で録音するために、録音時には家庭用電源に接続してお使いくださ
- 録音した音を消去するには
- 1 音を消したいテープを入れる。
- **3** ●ボタンを押す。
- 2 テープボタンを押す。

外部マイクを使う

マイクで話す/拡声する

1 MIC MIX端子にマイク (別売) をつなぐ。 マイクに電源スイッチがあれば電源を入れます。



- 2 電源スイッチを押して電源を入れる。
- **3** マイクに向かって話す。
- 4 音量+またはーボタンを押して音量を調節する。

マイクミキシングする

CD、ラジオ、テープなどバックになる音に合わせて、マイクで話した り、歌ったりできます。ミキシングした音の録音もできます。

- **1** MIC MIX端子にマイク (別売) をつなぐ。 マイクに電源スイッチがあれば電源を入れます。
- 2 電源スイッチを押して電源を入れる。
- **3** バックになる音 (CD、ラジオ、テープ) を出す。
- **4** マイクに向かって話したり、歌ったりする。
- 5 音量+またはーボタンを押して音量を調節する。

ミキシングした音を録音するには


- 1 MIC MIX端子にマイク (別売) をつなぐ。 マイクに電源スイッチがあれば電源を入れます。
- 2 電源スイッチを押して電源を入れる。
- 3 録音用カセットを入れる。
- 4 バックになる音 (CD、ラジオ) を出す。
- 5 ●ボタンを押す。

ご注意

- エコー内蔵のマイクは「ピーッ」という音 (ハウリング) を起こしやすいので、音
- マイクを使っているときにハウリングが出たら、マイクの頭をスピーカーと違う 方向へ向けてください。
- ファンクションが「CD」になっていると、電源を入れた直後やCDを挿入したと きにCDの情報を読み込みます。この間(約10秒間)は、マイクの音がスピー カーから聞こえません。

音楽を聞きながら眠る

聞きたい音楽の再生を始める。



3 スリープボタンを押して、時間(分)を選ぶ。 ボタンを押すごとに [60] → [90] → [120] → [OFF] → 「10」→ 「20」→ 「30」と 変わります。

スリープ機能を途中で止めるには

電源スイッチを押して、電源を切ります。

ご注意

テープを聞きながらお休みになるときは

片面のテープの長さが設定した時間より長いときは、片面の再生が終わるまで電源 は切れません。

好みの音質で聞く

重低音を楽しむには

MEGA BASSボタンを押す。

「MEGA BASS」が表示されます。

通常の音質に戻すには、もう一度MEGA BASSボタンを押します。

使用上のご注意

置き場所について

- 本機やカセットテープ、CD等を次のような場所には置かないでください。
- 磁石やスピーカーのすぐそばなど、磁気を帯びたところ

テレビの近く 取り扱いについて

- CDぶたを開けたまま放置しないでください。内部にゴミやほこりが入り、故障の原 因になることがあります。
- 本機のスピーカーには強力な磁石を使っていますので、次のようなものは本機のそば に置かないでください。
- 時計 - クレジットカードなどの磁気カード
- カセットテープ、ビデオテープなどの磁気テープ
- カセットデッキを長い間使わなかったときは、数分間再生状態にして、ならし運転を してください。よい状態でお使いいただけます。

CD-R/CD-RWについて

- 本機は、CD-DAフォーマット*で記録されたCD-R (レコーダブル) とCD-RW (リラ イタブル) ディスクを再生することができます。ただし、ディスクや記録に使用した レコーダーの状態によっては再生できない場合があります。
- *CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般オーディオCDに使用されてい る、音楽収録用の規格です。

著作権保護技術付音楽ディスクについて

て、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした 技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準

DualDiscについて

ディスクです。尚、この音楽専用面はコンパクトディスク (CD) 規格には準拠してい ないため、本製品での再生は保証致しません。

CDの取り扱いかた

- 文字の書かれていない面(再生面)に触れないように持ちます。





- 長時間再生しないときは、ケースに入れて保存してください。ケースに入れずに重ね て置いたり、ななめに立てかけておくとそりの原因になります。
- ト形、カード型など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることが

CDのお手入れのしかた

- おきましょう。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭いたあと、さらに乾いた布で水気を拭 き取ってください。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、CDを傷めることがあります ので、使わないでください。

故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。ご不明な点があ CDプレーヤー部 るときは、右下に記載されているソニーの相談窓口にご相談ください。

共 通

- にしっかり差し込む。

音が出ない。

- 音量を調節する。
- ヘッドホンを (ヘッドホン) 端子か ら抜く。

- 機から離して使用する。

• 本機は、コンパクトディスク (CD) 規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提とし 拠していないものもあり、本機で再生できない場合があります。

• DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい両面

- 紙やシールなどを貼ったり、傷つけたりしないでください。





- 本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星形、ハー
- 指紋やほこりによるCDの汚れは、音質低下の原因になります。いつもきれいにして
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でCDの中心から外の方向へ軽く拭きます。



• テレビの近くでAM放送を受信する

テレビから離してください。

と、AM放送に雑音が入ることがあり

● このラジオ (チューナー) のテレビ音

声回路はFM放送の受信回路と兼用に

なっています。このため一部の地域で

はテレビ2または3チャンネルの音声を

受信中、FM放送が混じって聞こえる

ことがあります。その場合にはお近く

のサービス窓口にご相談ください。

地トアナログテレビ放送は2011年7月

• 乾電池が消耗していたら、すべて新し

(メタル) テープを使っている→録音で

きるテープはTYPE I (ノーマル) のみ

いものと交換する。

カセットを正しく入れる。

雑音が多い。音質がよくない。

• ヘッドが汚れている→市販の綿棒や柔

• ヘッドが磁化されている→市販のヘッ

ドイレーサーを使ってヘッドを消磁す

ピンチローラー 消去ヘッド

キャプスタン 録音/再生ヘッド

• TYPE II (ハイポジション) または

プをお使いください。

TYPE IV (メタル) テープはお使いに

なれません。TYPE I (ノーマル) テー

音が歪む。

テレビ放送が聞こえない。

電源が入らない。

- ます。また室内アンテナを使用してい ● 電源コードをAC IN端子とコンセント るテレビの近くで、本機でFM放送を 聞くと、テレビの画像が乱れることが • 乾電池を正しく入れる。 あります。このようなときは、本機を
- 乾電池が消耗していたら、すべて新し いものと交換する。

- 雑音が入る。

器を使用している→携帯電話などを本

再生が始まらない。 CDが入っているのに [no dISC]

• 近くで携帯電話などの電波を発する機

- が表示される。 CDが裏返し→文字のある面を上に 操作ボタンを押してもテープが動か
- CDの汚れがひどい→クリーニング カセットぶたをきちんと閉める。
- 前の録音が完全に消えない。 レンズに露 (水滴) がついている→CD を取り出してCDぶたを開けたまま1時 消去ヘッドをクリーニングする。
- 間くらい置く ● ファイナライズ処理 (通常のCDプレー ヤーで再生できるようにする処理)を TYPE II (ハイポジション)、TYPE IV されていないCD-R/CD-RWディスク
- は再生できません。 • CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録 です。 に使用したレコーダーの状態によって 録音ができない。 再生できない場合があります。
- CD-R/CD-RWに何も録音されてい

いものと交換する。

音量を下げる。

• 乾電池が消耗していたら、すべて新し

- らかい布にクリーニング液を軽く含ま • CDの汚れがひどい→クリーニング せて、下図に示されているテープが触 する。 れる面を軽くふく。
- 振動のない場所に置く。
- CDに傷がある→CDを取り換える。 • CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録 に使用したレコーダーの状態によっ て、再生された音がとんだり、雑音が 入ることがあります。

ラジオ部

ります。

音がとぶ。

FM受信時ステレオにならない。 ● モードボタンを押して、「ST」を表示さ

- ステレオ放送のときのみステレオで聞 くことができます。
- 雑音が入る。 • FMステレオ放送を受信しているとき は、受信状態によっては雑音が多くな
- 乾電池が消耗していたら、すべて新し いものと交換する。

主な仕様

	オーディオシステム
レ数	2チャンネル
ラッター	-測定限界以下(JEITA*)
生	20 - 20,000Hz +1/-2dB
	(JEITA)
A-17	

コンパクトディスクデジタル

ラジオ部 FM/TV: 76 - 108MHz

AM: 531 - 1,629kHz FM/TV: ロッドアンテナ AM: フェライトバーアンテ

7月までに終了することが、国の法令 によって定められています。地上アナ ログテレビ放送終了後は、本機ではテ レビの音声を聞くことはできません。

フルレンジ: 8cm、

トラック方式 4トラック2チャンネル

地上アナログテレビ放送は2011年

までに終了することが、国の法令に よって定められています。地上アナロ グテレビ放送終了後は、本機ではテレ ビの音声を聞くことはできません。 早巻き時間

> 80 - 10,000Hz (JEITA) 入力端子

ローインピーダンスマイク目

(入力インピーダンス 600Ω ヘッドホン (ステレオミニ ジャック) 1個 負荷インピーダンス $16 - 32\Omega$

実用最大出力 1 7W + 1 7W $(JEITA/4\Omega)$

家庭用電源(AC100V 単2形乾電池6個使用 (DC 9V)

使用乾電池 ソニーニュー ソニー

雷池持続時間

	スーバー	アルカリ
E条件	R14P	LR14
-プ再生時** ITA)	約3時間	約12時間
録音時 iITA)	約6時間	約20時間
再生時**	約1.5時間	約7時間

- JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による
- 音量7分日程度

最大外形寸法 約360 × 141 × 235mm (幅×高さ×奥行き) (最大突起部含む)(JEITA) 本体 約2.2kg

ご使用時 約2.6kg (乾電 コーン型4Ω、2個 池、CD、テープ含む) 雷源コード(1)、取扱説明 書・保証書(1)、ソニーご相 TYPE I (ノーマル) カセット

マイクミキシング (ミニジャッ

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく 変更することがありますが、ご了承ください。

主なはんだ付けに無鉛はんだを使用 主なプリント配線板にハロゲン系難 燃剤を使用していません。 • 包装用緩衝材に100%再生紙を使用

| 談窓口のご案内(1)

- デッキに入れたカセットのツメが折れ ●所定事項の記入および記載内容をお確か 保証書の記載内容に基づいて修理させてい ていたら、穴をセロハンテープなどで めのうえ、大切に保存してください。 ●保証期間は、お買い上げ日より1年間で

アフターサービス 調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調

べください。 それでも具合の悪いときは お買い上げ店または添付の「ソニーご相 談窓口のご案内」にあるお近くのソニー

サービス窓口にご相談ください。

ただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

当社ではCDラジオカセットコーダーの

SONY

保証期間経過後の修理は

部品の保有期間について

補修用性能部品(製品の機能を維持する ために必要な部品)を、製造打ち切り後6 年間保有しています。この部品保有期間 を修理可能の期間とさせていただきま す。保有期間が経過した後も、故障箇所 によっては修理可能の場合がありますの で、お買い上げ店またはソニーサービス 窓口にご相談ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは http://www.sony.co.jp/support ホームページをご活用ください。 ·0120-333-020 h 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· **0466-31-2511** 304]+[#

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせくださ FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00 —株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-

携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2531

CD ラジオカセットコーダー

2-655-834-04(1)

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

★警告
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 **この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

CFD-S01

品 名 CDラジオカセットコーダー

© 2006 Sony Corporation Printed in China

型 名 CFD-S01 保証書 T04-1001A-5

ここに保証書が入ります Complete the film by inserting the warranty at this position.


> 在此處插入保證書完成菲林。 在此位置插入保证书以完成胶片

電源を準備する

録音するときは、電力消費量が大きいため、家庭用電源でお使いください。

電源コードを接続する

本機のAC IN端子に差し込んだあと、壁のコンセントへ差し込んでくだ



乾電池で使う

単2型乾電池6個(別売り)を入れてください。乾電池でお使いになると きは、電源コードは抜いてください。


乾電池の交換について

乾電池のみで使用中、乾電池が消耗してくると電源/電池ランプが暗く なったり、自動的に電源が切れたりします。乾電池をすべて新しいもの と交換してください。

乾電池を出し入れするときは、CDを取り出しておいてください。CDぶたの中で CDがずれて傷つくおそれがあります。

は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

各部のなまえ



ちょっと一言

ヘッドホンで聞くときは、ヘッドホンを Ω (ヘッドホン) 端子につないでください。




CDを聞く

CDボタンを押す。

自動的に電源が入ります。







こんなときは	操作のしかた
音量を調節する	音量+、–ボタンを押す。
再生を止める	■ボタンを押す。
再生中に一時停止する	▶Ⅲボタンを押す。 もう一度押すと再生が始まる。
次の曲へ進む	▶▶■ボタンを押す。
曲の頭に戻る	■ ボタンを押す。
曲を聞きながら聞きたい部分を 探す	再生中に ▶ オまたは ▶ オまたは ▶ ボタンを押したままにする。
表示窓の再生時間を見ながら 聞きたい部分を探す	一時停止中に ▶ ▶または ▶ ◀ボタンを押した ままにする。
CDを取り出す	▲押す 開/閉を押す。
電源を入/切する	電源スイッチを押す。

表示窓の見かた

全曲数と全再生時間を調べるには

停止中、表示切換/決定ボタンを押す。



残り時間を調べるには

再生中、表示切換/決定ボタンを押す。

押すたびに次のように表示が変わります。

→ 再生中の曲番と再生経過時間(通常表示) 再生中の曲番と曲の残り時間*

L CD全体の残りの曲数と残り時間

* 21曲以降の曲では、再生中の曲の残り時間は「---:--」と表示されます。

繰り返し聞く(リピート再生)

- **1** CDボタンを押す。
- **2** 以下の操作をする。

リピートの種類	操作
1曲だけ繰り返す	1 モードボタンを押して「 ⊊ 1」を 表示させる。
	2 ▶▶IまたはI◀◀ボタンを押して曲を選ぶ。
	3 ▶Ⅱボタンを押す。
全曲を繰り返す	1 モードボタンを押して「☞」を表示させる。
	2 ▶Ⅲボタンを押す。
順不同に繰り返す	1 モードボタンを押して「SHUF」「♀」 を表示させる。
	2 ▶Ⅲボタンを押す。
プログラムした曲順で繰り返す	1 モードボタンを押して「PGM」「 ☞ 」 を表示させる。
	2 プログラムする(「プログラム再生」の 手順3参照)。
	3 ▶IIボタンを押す。

リピート再生をやめるには

モードボタンを繰り返し押して「☞」表示を消します。

順不同に聞く(シャッフル再生)

- **1** CDボタンを押す。
- **2** モードボタンを押して 「SHUF」 を表示させる。
- **3** ▶IIボタンを押す。 再生が始まります。

シャッフル再生をやめるには

モードボタンを繰り返し押して「SHUF」を消します。

ラジオを聞く

聞きたい曲を好きな順に聞く(プログラム再生)

2 モードボタンを押して「PGM」を表示させる。

表示切換/決定ボタンを押す。

20曲までプログラムすることができます。

プログラムした順に再生が始まります。

モードボタンを繰り返し押して「PGM」を消します。

停止中に表示切換/決定ボタンを押します。押すたびに、プログラムした順

再生前には1回、再生中には2回、■ボタンを押して現在のプログラムを消

● プログラム演奏が終わっても、作ったプログラムは残っています。▶Ⅱボタンを押

• プログラム再生を録音するには、プログラムを作ってから、録音用カセットを入

すと同じプログラムをもう一度聞くことができます。CDぶたを開けるとプログラ

3 聞きたい順に▶▶ または ◄ ボタンを押して曲番を選び、

1 CDボタンを押す。

4 ▶Ⅱボタンを押す。

曲順を確認するには

で曲番が表示されます。

ちょっと一言

ムの内容は消えます。

プログラムを変更するには

してから、プログラムし直します。

れ、●ボタンを押して録音を始めます。

プログラム再生をやめるには

ラジオ バンド切換•オートプリセットボタンを押して、 FMまたはAMを選ぶ。

ボタンを押すと自動的に電源が入り、「FM」(「TV」) または 「AM」が表示されます。切り換えるときはもう一度押します。





2 選局+または選局-ボタンを押したままにし、数字が動 き始めたら指を離す。





ステレオ放送のとき出る

放送局を自動的に受信して止まります。受信できなかったとき は、選局+または選局-ボタンを繰り返し押して、聞きたい局 の周波数に合わせます。

こんなときは	押すボタン/スイッチ
量を調節する	音量+、-
弧を入/切する	電源

受信状態をよくする

FM (TV1~3ch) 放送のとき

ロッドアンテナを伸ばし、向きを変える。



AM放送のとき

本体を最も受信状態の良い方向へ向ける。



ちょっと一言

- 本機では、FMステレオ放送のみステレオで聞くことができます。AM、TV1-3ch のステレオ放送はモノラルになります。
- FMステレオ放送の雑音が多いときは、モードボタンを押して、表示窓に「Mono」 を出します。音はモノラルになります。

テレビ放送の受信についてのご注意

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によっ て定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音 声を聞くことはできません。

放送局を記憶させる

受信状態の良い放送局を自動的に記憶させ、次からは記憶させた番号 (プリセット番号)でその局を選ぶことができます。FM20局、AM10局 で、合計30局まで記憶できます。

- ¶

 1 ラジオ バンド切換●オートプリセットボタンを押して、FM またはAMを選ぶ。
- 2 ラジオ バンド切換・オートプリセットボタンを約2秒間押した ままにして、「AUTO」を表示窓に点滅させる。





3 表示切換/決定ボタンを押す。

プリセット番号の1番から順に、周波数の低い局から高い局へ受信状 態の良い局が自動的に記憶されます。

電波が弱くオートプリセットで記憶できなかった局があるときや、 特定のプリセット番号に記憶させたいときは

- 1 ラジオ バンド切換●オートプリセットボタンを押して、FMまたはAM を選ぶ。
- 2 記憶させたい放送局を受信する。
- 3 プリセット番号が点滅するまで、表示切換/決定ボタンを約2秒間押し たままにする。
- 4 記憶させたいプリセット番号が点滅するまで、プリセット+または-ボタンを押す。
- 5表示切換/決定ボタンを押す。
- 新しい局を記憶すると、同じプリセット番号に記憶されていた前の局 は消えます。


ちょっと一言

記憶させた放送局は、電源コードを抜いたり、乾電池を取り出したりしても消えま

記憶させた放送局を聞く

- 1 ラジオ バンド切換●オートプリセットボタンを押して、FMま たはAMを選ぶ。
- 2 プリセット+または-ボタンを押して聞きたい局のプリセッ

1 テープボタンを押す。 自動的に電源が入り、「TAPE」が表示されます。







テープを聞く -TYPE I (ノーマル) テープ専用



こんなときは	押すボタン/スイッチ
音量を調節する	音量+、-
再生を止める	
早送りや巻戻しをする	◆ ◆または ▶ ▶
再生中に一時停止する	Ⅱ もう一度押すと再生が始まる。
カセットを取り出す	
電源を入/切する	電源

テープを巻き終えたら、■▲ボタンを押してください。■▲ボタンを押さないと、 ◀◀または▶▶ボタンが解除されません。

大切な録音を守る一誤消去防止

ツメを折ると録音できなくなるので、誤って録音内容を消してしまうミスが防げま す。ツメを折っても穴をセロハンテープなどでふさげば再び録音できます。



長時間テープをお使いのときは

90分を越えるテープは長時間使用には便利ですが、薄く伸びやすいテープです。こ きざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどを繰り返すと、テープが機械に巻き込ま れる場合がありますので、ご注意ください。

エンドレスカセットテープについて

エンドレスカセットテープはお使いにならないでください。機械に巻き込まれる場 合があります。